

## ステアリングロックアラームの再設定方法およびリモコンの追加設定方法

2015OCT30

①まず、本体に電池を入れてメカニカルキー（金属キー）を差してC型バックルを閉じてください。

②次にC型バックルをメカニカルキー（金属キー）で開けてから再び閉じてください。  
“ビィビィ”と2回音が鳴りセキュリティーがオフになります。

③リモコンにバッテリーを入れてください。リモコンから1回“ピッ”と音が出ます。

④本体の近くにリモコンを置いてください。

⑤本体のC型バックルを再びメカニカルキー（金属キー）で開けて、すぐにC型バックルを閉じると本体から“ビィ”と1回音が鳴ります。すぐにリモコンの左側のボタンを1秒押し離すとリモコンが1回光ります。

⑥本体のC型バックルをメカニカルキー（金属キー）で開けて、すぐに閉じると、リモコンから“ピッ、ピッ、ピッ、ピッ”と音が出て、リモコン上部左側のカギのマークが点滅してリモコンの設定は完了です。

⑦もう一度、本体のC型バックルを開けて、すぐに閉じると、リモコンから“ピッ”と音がして、セキュリティーがON、30秒して本体のLEDが点滅したらリモコンの左ボタンを1秒押し離すと3秒位でリモコンがブルブルと振動して、セキュリティーがOFFになります。

ドアを開けてメカニカルキー（金属キー）を差してC型バックルを開けてハンドルから本体を外して、C型バックルを閉めると、本体をロックして、2回“ビィ ビィ”と音が鳴ってOFFになります。