

(USBで充電可能で本体のサイレン音の強弱が出来るタイプのモデル)

本体にリモコンを設定してからお使いください。

①まず、本体の電池を満充電してメカニカルキー（金属キー）を差してC型バックルを閉じてください。

②次にC型バックルをメカニカルキー（金属キー）で開けてから再び閉じてください。
本体より“ビィ”と1回音が鳴ります。

③リモコンにバッテリーを入れてください。リモコンから“ピッピッピッ”と音が出て液晶画面が短く3回短く光ります。

④本体の近くにリモコンを置いてください。

⑤本体のC型バックルを再びメカニカルキー（金属キー）で開けて、そのまま、リモコン右側のオンオフボタンを1回押してすぐに、左側のリセットボタンを押し続けます。
リモコンの液晶画面が青く光ったら、リセットボタンを押すのをやめ、また、すぐにリセットボタンを押し続けます。
リモコンの液晶画面が青く点滅してリモコンから“ピッピッピッ”と音がします。

⑥リモコンを2個使う場合は、続けてもうひとつのリモコン（元々製品についていたリモコンも同様）を、③から⑤の手順でリセットします。
*この時ステアリングロックアラーム本体からもピッ”と音がします。

⑦本体のC型バックルをメカニカルキー(金属キー)で開けて、すぐに閉じると完了です。

*リモコンの再設定または追加設定を行うとそれまで本体と組み合わされて作動していたリモコンも、再設定が必要になります。なお、本体1セットに付きリモコンは2個まで使用可能です。またリモコンのみの販売はしておりません。