

①～⑩の番号は別表の車種別適合リストの集中ロックリレーの位置又はコネクタの位置を示しています。
現車で位置を確認してコネクタ及び配線を探し出してください。

ドアロックリレーの取付位置

※表示している番号は適合リストに記載してある番号です。

