


## セキュリティ用バックアップサイレン



- ・白線と青線はサイレンの出力がプラスで出力される場合は白線、アースにつなげた時出力される場合青線で選択して配線してください。  
当社キーレス専用セキュリティ46-AA02と接続する場合は白線をサイレン出力につないでください。
- ・赤線と黒線はお使いになる前に最低12時間～24時間以上は充電していただく必要があります。
- ・バックアップ用サイレンを停止させる場合はカギを差し込んで回して停止させてください。

To-FiT

2014FEB