

マイクロウェーブセンサーの取付方

運転席と助手席の両方にセンサーを効かせたい場合

車のフロント中央位置に取り付けます。

①の位置をご参照ください

運転席側と運転席の窓の外に効かせたい場合

運転席の中央位置に取り付けます。

②の位置をご参照ください

感度調整

本体に付いている感度調整つまみをプラスドライバーなどを使って右に回すと感度が上がり左に回すと感度が下がります。

* コネクターの白色がセンサー側、赤色がユニット側になるようにケーブルを接続してください。

* なお、マイクロウェーブセンサーの前や反射しやすい位置に金属板などを

置くと正確に動作しない場合がございますのでご注意ください。

* センサーが感知してから警報が鳴るまで約10秒くらいのタイムラグがあります。

