

ウルトラソニックセンサー 取付方法

運転席と助手席の両方にセンサーを効かせたい場合

車のフロント中央位置に取り付けます。

①の位置をご参照ください

運転席側と運転席の窓の外に効かせたい場合

運転席の中央位置に取り付けます。

②の位置をご参照ください

感度調整

本体に付いている感度調整つまみをプラスドライバーなどを使って
右に回すと感度が上がり左に回すと感度が下がります。

* ウルトラソニックセンサーが動きを認識してから警報が鳴るまで約10秒の
タイムラグがあります。

* ウルトラソニックセンサーは指向性が強いので取付の向きにご注意ください。

* なお、センサーの前や反射しやすい位置に金属板などを
置くと正確に動作しない場合がございますのでご注意ください。

