

リモコンドアロック

MODEL 46-1866/1867

取付／取扱説明書

このたびはツーフिटの製品をお買いあげ頂き、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に本「取付／取扱説明書」をよくお読みください。
なお、お読みになった後もお手元におき、ご活用ください。

1 安全上の注意

本製品は安全に十分配慮した設計／製作を行っております。しかし、電気製品は取扱方を間違えたまま使用すると、火災やショート、感電などにより、思わぬ事故を招くことがあります。また、取付の際も注意を怠ると、部品や使用する工具などにより思わぬ怪我をすることがあります。事故を未然に防ぐため、次の点をお守りください。

- 取り付け後、製品が正常に作動しない場合は再度、配線状態を確認し、誤配線があれば正しくやり直してください。配線が正常にもかかわらず作動しない場合、通電をやめて配線をやり直してください。
- 本製品はDC12V専用で作られています。DC24V仕様ではお使いになれません。また、家庭用コンセント等には絶対に接続しないでください。
- 本製品を取り付ける前に、必ずテストスターで車両および本製品の特性をチェックしてから行ってください。配線を間違えると基板を損傷したり、故障する場合があります。配線ミスによる損傷、故障は有償修理となります。
- 取付作業前に必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を接続したままの取り付けはショートや感電など思わぬ重大な事故につながります。
※、バッテリーマイナス端子を取り外す際、消えるラジオのメモリー内容などをメモしておき、取付完了後に再入力してください。
- 本製品の分解や改造は絶対に行わないでください。保証・サービスの対象外となります。
- 製品を本来の目的外に改造された場合や外国で使用した場合の責任は一切負いません。
- 本製品は原則として、開封後の返品には応じられません。また、取り付けの際、万が一、製品及び車両の破損、事故、作業中のケガ等が発生しても当社は一切責任を負いません。取り付けの際は十分注意してください。
- 本製品は自動車のみで使用してください。付属品以外のアクセサリーを使用すると本製品にダメージを与えたり、事故の原因となりますのでおやめください。

2 使用上の注意

- 本製品は連続してご使用にならないでください。故障の原因になります。
- 急ブレーキ等の振動、揺れでメインユニットが飛ばないようにしっかり車に固定してください。
- 配線は手や足が引っ掛からないような位置に行ってください。
- 本製品は水に濡れないよう十分注意してください。水は電気回路を傷める原因になるだけでなく感電する恐れもあります。
- 本製品を高温や直射日光の当たるところに置かないようにしてください。各電気パーツの寿命を縮めるだけでなく、本体樹脂が歪むおそれがあります。(耐熱-20℃~+80℃)
- 製品を落とさないよう気を付けてください。落下によって製品が正常に操作できなくなることがあります。また、製品の寿命を縮めることにもなります。
- 本体が破損したり、煙や焦げた臭いがしたら、直ちに通電をやめてください。
- リモコンの電池は作動テスト用(サービス品)のもので、使用に際しては新たに別売りの電池(新品)をお使い下さるようお願い致します。

3 内容物一覧

MODEL 46-1866 46-1867

取付作業前に、部品がすべて揃っているかの確認を行ってください。



受信機本体



MODEL46-1866は黒色リモコン

MODEL46-1867は赤色リモコンです。



9ピンコネクタ付ハーネス



6ピンコネクタ付ハーネス

※、9ピンコネクタ付ハーネスには、トランクリリース専用の灰色線が1本、未接続の状態で一緒に束ねられています。

4 リモコン操作方法

MODEL46-1866は黒色リモコン

MODEL46-1867は赤色リモコンです。

● 46-1866/1867 リモコン操作方法

- ① LOCKボタンを押してドアロックを行います。ロックと同時にハザードが1回点滅(ハザードに接続した場合)します。
- ② UNLOCKボタンを押してアンロックを行います。アンロックと同時に、ハザードが2回点滅(ハザードに接続した場合)します。
- ③ LOCKボタンを2秒間押しすとハザードが点滅(ハザードに接続した場合)が12秒間点滅します。




4 リモコン操作方法

● 46-1866/1867 リモコンの電池交換

①裏面の側に配置されているネジ(4本)を外してケースを分解し、リモコン基板を取り出します。②リモコン基板から12V 27A電池1個を抜き取り、「+」が表示されている面が手前を向くよう組み付けます。

46-1866は黒色リモコン


46-1867は赤色リモコンです。



5 取付要領

受信機 6PINへ 受信機 9PINへ

キーレスエントリー接続概略



①電源線の接続

常時電源(赤線)

バッテリーの+ターミナルに接続、もしくは車両側の既存ハーネスで常時+12Vが流れている電源線を分岐して接続します。

③IG入力線の接続

IG入力(黄線)

イグニッションキーを回してセルが回る1歩手前の、IG-ON位置まで回したところで12Vが流れる電源線を分岐して接続します。

④トランクリリース線の接続

トランクリリース出力線(灰)

トランクリリースを利用する場合、付属灰色線の接続端子を9ピンコネクターの指定位置に接続して下さい。なお、リモコンのトランク開放ボタンを2秒間押し続けるとトランクリリース出力線(灰)から、トランクオープナー制御信号(-500mA)が出力されます。電磁式トランクオープナーの動作線に接続して下さい。

⑤アンサーバック出力線の接続

アンサーバック出力線(緑)×2

LOCK/UNLOCK時に断続的に12Vが流れます(LOCK時に1回、UNLOCK時に2回の点滅信号)ので、ウインカーの+主線に結線します。左右2系統に分かれていますので、左右それぞれの線を見つけ出し、それぞれに1本ずつ接続して下さい。取り出し位置はハザードスイッチのコネクタ部、もしくはフロントウインカーの配線を分岐して接続して下さい。なお、この出力線は接続しても接続しなくても動作に支障はありません。ただし、使わない場合は絶縁して下さい。

⑥サイレン線の結線

サイレン出力線(オレンジ)


オプションのアンサーバックサイレンを追加する場合、サイレンの赤線と接続します。サイレンの黒線はボディアースして下さい。なお、エンジンルーム内で、高温になったり雨水が直接かからない場所を選定し、サイレンを取り付けてください。また、この出力線は接続しても接続しなくても動作に支障はありません。ただし、使わない場合は絶縁して下さい。

②アースの接続

アース(黒線)

アース線(黒線)をボディ金属面にねじ込まれていたり、既存のねじやボルトに其締め(ボディアース)して下さい。

トランクリリース線の接続方法



●アンサーバックサイレン

¥2,800(税込)



セキュリティ用のサイレンではないので、音風は控えめ。深夜の駐車場でも近所迷惑になりません。

⑦ ドアロックモーター制御線

UNLOCK側リレー/a(青線)、UNLOCK側リレー/コモン(緑線)、UNLOCK側リレー/b(緑線)
 LOCK側リレー/a(青/〇)、LOCK側リレー/コモン(緑/〇)、LOCK側リレー/b(緑/〇)

これらの信号線でドアロックモーターを制御しますが、お車によって接続方法は異なります。下記の設問に従って、該当するページを参照してください。

純正キーレスが装着されている **Yes** → リモコンドアロック本体セットのみで取り付け可能です。
p4-1 本体のみで取り付け

No ↓
 集中ドアロックが装着されている **No** → 必要なドアの枚数分の集中ドアロックキット(オプション)を取り付け、リモコンドアロック本体セットと組み合わせます。
p6-III 集中ドアロックセットを取り付ける

Yes ↓
 運転席にドアロックモーターがある **Yes** → リモコンドアロック本体セットのみで取り付け可能です。
p4-1 本体のみで取り付け

No ↓
 運転席側にドアロックモーターが付いていないお車の場合、オプションのドアロックモーターが必要になります。
p5-II 運転席にドアロックモーターを取り付ける

1 本体のみで取り付ける(判別の方法) (取付参考A、C)

ドアロックには「マイナスコントロール」と「プラスコントロール」の2種類の制御方式があります。「マイナスコントロール」は車両のドアロックモーターにつながっている2本の配線に車両側から常時+12Vが流れており、動作させるときに片側一方をホディアースに落とします。「プラスコントロール」はドアロックモーターにつながっている2本の配線がホディアースになっており、動作させるとき片側一方に+12Vを流します。まず、お車のドアロックが、このどちらの方式に該当するか、確認してください。

●信号線の見分け方

信号線はドアロックユニットから分岐できますが、設置場所やコネクタのピン配列、配線色等が不明な場合は運転席ドアの内張りを外し、ドアロックモーターの作動配線に分岐・接続、もしくは確認することをお勧めします。ドアロックモーターはドアロックの近くに設置されていて見つけやすく、信号線(配線色)を判別しやすいからです。

- ① 運転席ドアのドアトリム(内張り)を取り外します。
- ② ドアロックに接続されているロッドを通して、ドアロックモーターを見つめます。
- ③ ドアロックモーターに接続されている配線の色を確認します。
- ④ その配線をドアの中央付近まで通っていき、分岐しやすい場所まで表面に巻かれているテープを剥がして配線を剥き出しにします。
- ⑤ 確認した配線色と同じかチェックします。
- ⑥ ハンドテストを用意し、DCレンジにセットします。
- ⑦ テストリードの黒線(検電ランプの場合ワニ口クリップ)をホディアースに接続します。
- ⑧ 剥き出しにした配線に直接、もしくはドアロックモーターのコネクタ端子にピンを刺し、テストリードの赤線(検電ランプの場合検出針)を接続します。
- ⑨ 集中ロックを動かし、常時0Vで動作時に一瞬12Vが出力、あるいは常時12Vで動作時に一瞬0Vになる線を2本、識別します。(純正リモコンドアロックの場合、ロックの動作検出スイッチが内蔵されているため、複数本の配線が接続されています)
- ⑩ 識別した2本の配線が、常時0Vで動作時に一瞬12Vが出力された場合「プラスコントロール」。常時12Vで動作時に一瞬0Vになった場合「マイナスコントロール」です。

●マイナスコントロールの場合 (取付参考A/マイナスバージョン)

- ① ロックしたとき一瞬0Vになる配線に(緑/〇)を接続します。
- ② アンロックしたとき一瞬0Vになる配線に(緑)を接続します。
- ③ (紫/〇)と(紫)をボディアースに接続します。
- ④ (青/〇)と(青)はどこにも接続しません。絶縁してください。

●プラスコントロールの場合


ドアロックリレーを装備しているタイプと、ドアロックリレーがないリバースポラリティ式(極性反転方式)とで配線方法は異なりますのでご注意ください。
 ※ 国産車は取付参考Cの場合が多いです。

ドアロックリレーがあるタイプ (取付参考A/プラスバージョン)

- ① ロックしたとき一瞬12Vになる配線に(緑/〇)を接続します。
- ② アンロックしたとき一瞬12Vになる配線に(緑)を接続します。
- ③ (紫/〇)と(紫)を常時電源に接続します。
- ④ (青/〇)と(青)はどこにも接続しません。絶縁してください。

ドアロックリレーが無いタイプ (取付参考C)

- ① ロックしたとき一瞬12Vになる配線をカットし、ドアロックモーター側へ(緑/〇)を接続します。
- ② ロックしたとき一瞬12Vになるカットした配線の、ドアロックユニット側へ(青/〇)を接続します。
- ③ アンロックしたとき一瞬12Vになる配線をカットし、ドアロックモーター側へ(緑)を接続します。
- ④ アンロックしたとき一瞬12Vになるカットした配線の、ドアロックユニット側へ(青)を接続します。
- ⑤ (紫/〇)と(紫)を常時電源に接続します。




II 運転席にドアロックモーターを取り付ける

(取付参考B)

オプションのドアロックモーターに付属する取扱説明書に従って、運転席ドアにドアロックモーターを取り付け、ドアロックモーター制御線を下記のように接続してください。

- ① 運転席ドアに取り付けたドアロックモーターの(緑線)に、(緑/白)を接続します。 ※
- ② 運転席ドアに取り付けたドアロックモーターの(青線)に、(緑)を接続します。 ※
- ③ (赤/白)と(赤)を常時電源に接続します。
- ④ (青/白)と(青)をボディアースに接続します。




※、リモコンボタンの表示と動作が逆になる場合、ロック(緑/白)とアンロック(緑)線を入れ替えてください。

III 集中ドアロックセットを取り付ける

(取付参考D)

オプションの集中ドアロックセットに付属する取扱説明書に従って、各ドアにドアロックモーターを取り付け、ドアロックモーター制御線を下記のように接続してください。

- ① 集中ドアロックセットの(上図/下図の①)に、(緑/白)を接続します。
- ② 集中ドアロックセットの(上図/下図の②)に、(緑)を接続します。
- ③ (赤/白)と(赤)をボディアースに接続します。
- ④ (青/白)と(青)はどこにも接続しません。絶縁してください。



●追加リモコンの設定方法

リモコンを紛失・破損したり、複数のリモコンを使用する場合、以下の手順でリモコンコードをプログラムしてください。なお、プログラムには2つの方法があり、リモコンは4つまでプログラミングすることができます。



方法①

システムに電源を接続。ハザードが2回点滅します。

10秒以内に、オンボード・スイッチを6回押します(3、4ボタンのリモコンの場合)
10秒以内に、オンボード・スイッチを3回押します(2ボタンのリモコンの場合)

システムは、コード・ラーニング・モードに入り、ハザードが点灯したままになります。10秒以内に最初のリモコンのボタンどれか一つを押します。

ハザードが一回点滅してから点灯し、1つ目のリモコンがシステムにプログラムされたことを示します。

2、3、4番目のリモコンについて、それぞれ上記と同様の操作を行います。なお、それぞれのリモコンのプログラムには10秒間の猶予があります。

以下の場合にラーニングモードは終了し、ハザードが消えることで確認できます。

- ① ②システムに4つのリモコンがプログラムされたとき。
- ① ②10秒間何もしなかった場合。
- ②コード・ラーニングの最中にイグニッションをオフにする。

方法②

リモコンを使って、ドアをアンロックします。

20秒以内にイグニッションを5回、on-offしてからonにします(3、4ボタンのリモコンの場合)
20秒以内にイグニッションを2回、on-offしてからonにします(2ボタンのリモコンの場合)

●ドアロック動作タイム設定

設定ピン

ドアロックモーターにエアモーターが採用されている車種は電動式に比べと動作時間が長いため、初期設定の動作信号(1秒)ではロック/アンロックが動作しきれません。このような場合、受信機の6PINコネクターの左横にセットされているジャンパーピンにはめ込まれた設定ピンを外します。これで動作信号タイムが4秒に延長されます。



※注、ジャンパーピンの脱着は、受信機本体の電源が切れている状態で行ってください。

動作しない場合に考えられる原因

- ボディアースがきちんとアースに落ちていない
本体ユニットのアース線(黒線)を車両の金属面にねじ込まれた既存のねじやボルトに接続していた場合、固定されている金属面がバッテリーの一端子に確実に繋がっているか確認(導通テスト)してください。
- 常時電源(12V)が本体ユニットに通電していない
常時電源線(赤線)が確実に接続されているかどうか？ ヒューズが切れていないか確認してください。
- 本体ユニットからカプラを外し、しばらく放置後、再度接続して確認(リセット)
本体ユニットからカプラを外した状態で20分以上放置すると初期設定状態に戻り、正常になる場合があります。
- 本製品の動作チェックをして製品が正常に動作しているか確認
本体ユニットの動作チェック(n10参照)を行い、本製品に問題がない場合は配線など再度、見なおしてください。(製品は出荷前に動作のダブルチェックを行っています)

●動作チェックの方法

下記のように仮配線し、リモコンのボタンを押さない状態/押した時、それぞれの状態時に12Vが出力されるかハンドテスターを利用してチェックしてください。

ロック

黒 車両ボディーアースに接続する **赤** 12V常時電源に接続する

白 12V常時電源に接続する

青/白 テスターを当てる/通常12V/ロック作動時0V/動作後12Vになります

紫/白 テスターを当てる/通常0V/ロック作動時12V/動作後0Vになります

リモコンのロックボタンを押した際、上記のように(青/白)と(紫/白)の線それぞれから12Vが交互に出力されれば本体は正常です。

アンロック

黒 車両ボディーアースに接続する **赤** 12V常時電源に接続する

白 12V常時電源に接続する

青 テスターを当てる/通常12V/アンロック作動時0V/動作後12Vになります

紫 テスターを当てる/通常0V/アンロック作動時12V/動作後0Vになります

リモコンのアンロックボタンを押した際、上記のように(青)、(紫)の線それぞれから12Vが交互に出力されれば本体は正常です。

回路解析依頼票

取付方法がわからない場合、車両ドアロックリレーとドアロックモーター及びライト・ハザードの回路図、脱着に必要なディーラー等で入手された車種別マニュアルのコピーを、右記の申込用紙に車検証(個人情報黒塗りしてください)を添えて郵送(FAX等は一切受け付けておりません)してください。約1週間取り付け位置を記入し返信いたします。

送付先:

〒231-0033

神奈川県横浜市中央区長者町5-75-1

ツーフィット 回路解析係

→	車種:	形式:
→	年式:	
→	返送先ご住所:〒	
→	連絡先電話番号:	
→	ファックス番号:	
→	お名前:	

MODEL46-1866 /46-1867

To FIT®

本製品は生産後及び出荷前にダブル動作チェックをし、万全の状態でお客様にお届けしております。取り付けに関しましては、この説明書をよくお読みになって破損や事故のないよう十分注意していただくようお願い申し上げます。

ツーフィット株式会社 〒231-0033 神奈川県横浜市中央区長者町5-75-1 www.to-fit.co.jp